


Installeren van de profielen;

Dit gaat in twee stappen, **let op, onderstaande volgorde is belangrijk!**

1. Open Internet Explorer en vul in de adresbalk het IP-adres in van de printer.
Klik op het tabblad "Setup" en kies in de linker kolom voor "Substratepresets management"



Klik op het tabblad "Import" - "Kies bestand" en selecteer het gedownload bestand dat de extensie *.oms heeft bijvoorbeeld "0 Polymeer Glans PFCE.oms" en klik op "Update".

Nadat de update is voltooid krijg je onderstaande melding en moet je op het bedieningspaneel van de printer "Continue" kiezen.



2. PrintFactory / ProductionSuite RIP afsluiten en de profielen *.PMM bewaren in de map Calibration;

Windows: C:\Gebruikers\Openbaar\PrintFactory\Calibration
of C:\Gebruikers\Openbaar\ProductionSuite\Calibration

Macintosh: Gebruikers\Gedeeld\PrintFactory\Calibration
of Gebruikers\Gedeeld\ProductionSuite\Calibration

Nadat het materiaal succesvol geïnstalleerd is kun je deze in PrintFactory / ProductionSuite gebruiken.